




7000 SERIES BIKE RACK INSTALLATION ON A-FRAME

TABLE OF CONTENT / TABLE DES MATIÈRES

INSTRUCTION / FR INSTRUCTION.....	P.2
A-FRAME / FR A-FRAME.....	p.4-5
7000 / FR 7000.....	p.6
BR-AF / FR BR-AF.....	p.7-8
GUTTERS / FR GOUTTIÈRES.....	p.9
ARMS / FR BRAS.....	p.10-11
GUTTER 7004 / FR GOUTTIÈRE 7004.....	p.12-13
ARM 7004 / FR BRAS 7004.....	p.13-14



TIME : 1 hour in normal condition. Installation time may vary depending on the trailer condition and potential obstacles like propane lines and electrical wires, skills and experience. / **FR** L'installation prend normalement 1 heure. Le temps peut varier en fonction de l'état de la roulotte et des accessoires déjà installés comme les réservoirs de propane et fils électriques.



TOOLS NEEDED : Ratchet or Key's with following dimensions : 7/16, 1/2 AND 9/16. * On some models you might have to move away electric wiring and/or propane lines. This might require other tools.* / **FR** Clés aux dimensions suivantes : 5/16, 7/16, 1/2 et 9/16.



SECURE VEHICLE : For your safety, make sure the travel trailer you are installing the racking on is not connected to a vehicle and immobilized on a flat and leveled surface with proper lighting. The wheels must be immobilized by using stoppers or any other appropriate and secure method. / **FR** Pour votre sécurité, assurez-vous que la roulotte est immobilisée sur une surface plate. L'utilisation de cale de roue est recommandée.



A-FRAME INSPECTION : Inspect the A-Frame to make sure it can accept the installation. It must be clean and need to have free space for the lower posts (7000AF). / **FR** Inspecter le cadre en A de votre roulotte avant de procéder à l'installation. Le cadre doit être propre et avoir suffisamment d'espace libre pour accueillir la base du support à vélo.

**WATCH OUR INSTRUCTION VIDEO
REGARDER NOTRE VIDÉO D'INSTRUCTION**



PIECES	QTE
P-0923-F	9
TG-FLT3 DEPENDING ON THE NUMBER OF BIKES	1-2
C600-2500-6000	4
HNLNZ51618	16
BLK CAP 516	6
TG-FLT11	1
BLK-S CAP 516	6
B-0900	1
TG-FLT18B	1
CBZ142	4
CBZ51634	6
PWZ14	22
CBZ5162	8
HNLNZ1420	4
CAP BLACK 14	4
HCZ516	4
CBZ516312	2
Q-1507	6
PWZ516	6
P-0923-M	2
CBZ5163	4
TG-FLT18B - (7004)	1
P-0910 DEPENDING ON THE NUMBER OF BIKES & BR-AE	7-9
S-PIN	2
CL-7000 DEPENDING ON THE NUMBER OF BIKES	2-4
CBZ388	4
TB-N3	1
TBN11	1
TB-N18B	1
HAS141	4
PWZ38	4



P-0923-F



TG-FLT3



C600-2500-6000



HNLNZ51618



BLK CAP 516



TG-FLT11



BLK-S CAP 516



B-0900



CBZ142



CBZ51634



PWZ14



CBZ5162



HNLNZ1420



CAP BLACK 14



HCZ516



CBZ516312



Q-1507



PWZ516



P-0923-M



CBZ5163



TG-FLT18B



P-0910



S-PIN




CL-7000



CBZ388



TB-N3



TB-N11









TB-N18B




HAS141










PWZ38







03
















05






06














SEE NEXT PAGE FOR ARMS ASSEMBLY
/ FR VOIR PAGE SUIVANTE POUR L'ASSEMBLAGE DES BRAS






12








13








15






17






18



19



ARVIKA

SINCE 1999

CONTACT US

+1 888-690-0096
info@wearervk.com